



**LILY® SUGAR'N CREAM
LAVETTE CHRYSANTHÈME (AU CROCHET)**

DIMENSION

Approx 10 po [25.5 cm] de diamètre.

FOURNITURES

Lily® Sugar'n Cream®

(Solides 400 g/14 oz, Ombrées 340 g/12 oz)

VERSION 1

Couleur principale (CP)

(Mauve) **1 balle**

Couleur A

(Ombrée) **1 balle**

VERSION 2

Couleur principale (CP)

(Rouge) **1 balle**

Couleur A

(Ombrée) **1 balle**

Un crochet 5 mm (U.S. H ou 8) **ou la grosseur requise pour obtenir la tension.**

TENSION

13 ms et 14 r = 4 po [10 cm].

ABRÉVIATIONS

www.sugarncream.com/glossary

INSTRUCTIONS

Note: 2 ml ne compte pas comme demi-br du 1er au 3e tours.

Avec CP, 4 ml. Joindre en rond avec mc dans la 1re ml.
1er tour: 2 ml. 10 demi-br dans le rond. Joindre avec mc dans la 1re demi-br.

2e tour: 2 ml. 2 demi-br dans chaque demi-br dans le tour. Joindre avec mc dans la 1re demi-br. 20 demi-br.

3e tour: 2 ml. 2 demi-br dans chaque demi-br dans le tour. Joindre avec mc dans la 1re demi-br. 40 demi-br.

4e tour: 2 ml. (1 demi-br. 1 ml. 2 demi-br) dans même esp que mc. *Sauter les 2 demi-br suiv. (2 demi-br. 1 ml. 2 demi-br) dans demi-br suiv. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre avec mc dans le haut des 2 ml.

5e tour: Mc dans m et esp de 1 ml suiv. 2 ml. (1 demi-br. 1 ml. 2 demi-br) dans esp de 1 ml même. *(2 demi-br. 1 ml. 2 demi-br) dans esp de 1 ml suiv – coquille faite. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre avec mc dans le haut des 2 ml.

6e et 7e tours: Mc dans m et esp de 1 ml suiv. 2 ml. (2 demi-br. 1 ml. 3 demi-br) dans même esp de 1 ml. *(3 demi-br. 1 ml. 3 demi-br) dans esp de 1 ml suiv. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre A avec mc dans le haut des 2 ml à la fin du 7e tour.

8e tour: Avec A, 2 ml. *8 br dans esp de 1 ml suiv. 1 ms dans esp entre 2 coquilles. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre avec mc dans la 1re br.

9e tour: 1 ml. 1 ms dans même esp que mc. 1 ml. (1 ms dans br suiv. 1 ml) 7

fois. *(1 ms dans esp entre 2 coquilles suiv 1 r plus bas. 1 ml) 4 fois. 1

ms dans même esp de 1 ml de dern ms. (1 ml. 1 ms dans esp entre 2 coquilles 1 r plus haut) 3

fois.** (1 ms dans br suiv. 1 ml) 8 fois. Rép de* 11 fois de pus, puis de * à** 1 fois. Joindre avec

mc dans 1 re ms. Briser le fil.

